VX1445

brother
at your side

Máquina de coser manual



La máquina de coser básica VX 1445 incluye 14 puntadas incorporadas con ajustes de largo y ancho predeterminados, para coser sin esfuerzo. Bobina horizontal de fácil enhebrado. Prénsatelas de fácil recambio, iluminación incorporada y sistema de devanado de bobina automática. Cuenta con un brazo libre para guardar los accesorios de costura y otros accesorios incorporados, el cual se quita para obtener el brazo libre, especial para costura de mangas y puños. Esta magnífica maquina brother VX1445 es perfecta para proyectos de costura básica, remiendos, y manualidades.

- 14 puntadas incorporadas
- Ligera, compacta y portátil gracias a su asa incorporada
- Puntadas de costura invisible y elástica incorporadas
- Ojal automática de 4 pasos

VX1445



MÁQUINA DE COSER MANUAL

Características

- 14 puntadas de costura incorporada
- Ojal en 4 pasos
- Dos alturas de prensatela
- Largo máx. de puntada 4 mm (no ajustable)
- Ancho máx. de puntada 5 mm (no ajustable)
- Permite costura aguja doble
- Botón de cambio rápido para pie prensatelas
- Devanador de bobina en un solopaso
- Bobina horizontal
- Cortador de hilo
- Guía de enhebrado
- Brazo libre para costura tubular
- Amplia iluminación LED para la zona de trabajo


Incluye curso gratuito*
*Donde Brother disponga de academia

Academia brother at your side

brother DVD CURSO DE USO Y MANEJO EN ESPAÑOL

GARANTÍA 2 AÑOS

Puntadas



Accesorios Incluidos


PIE PARA ZIG-ZAG "J" (EN MÁQUINA)


PIE PARA CREMALLERAS "I"


PIE PARA OJALES "A"


PIE ESPECIAL PARA BOTONES "M"


BOBINA (X4) (UNA ESTÁ COLOCADA EN LA MÁQUINA)


PAQUETE DE AGUJAS (3 UNIDADES)


AGUJA GEMELA (AGUJA 2.0/75)


DESTORNILLADOR


PORTACARRETE ADICIONAL


PEDAL


PLACA DE ZURCIR

brother at your side